

DETARMAX ALU

ASTUCES / TIPPS / TIPS

Détartrage lave vaisselle avec DETARMAX ALU:
Mettre une dose (environ 30cl) dans le lave vaisselle, enchaîner sur 3 cycles : 1 pour le lavage, 2 pour le rinçage

Spülmaschinen-Entkalkung mit DETARMAX ALU:
Geben Sie eine Portion (ca. 30 cL) in die Spülmaschine und führen Sie drei Zyklen durch: 1 zum Waschen, 2 zum Spülen

Vaatwasmachine ontkalken met DETARMAX ALU:
Doe een dosis (ongeveer 30cl) in de vaatwasser en doorloop 3 cycli: 1 voor wassen, 2 voor spoelen

AVANT/APRÈS - VORHER/NACHHER - VOOR/NA

