



Centrale de lavage VL PL - Installation




Ces cotes d'installation sont
données à titre indicatif



© Toute reproduction même partielle est formellement interdite

LISTE DE COLISAGE

1_Centrale de lav age VL PL (PVC)	1_Sachet Kit raccordement =	1_Ligne d'aspiration L:2,5m
1_Tuyau de raccordement d'eau (2m)		1_Crépine avec lesteur
1_Tuyau de lav age 25m		1_Sachet de 15 buses de dilution
1_Lance anti rayure inox . 60 cm		1_Embout de coupleur rapide M-F 3/4"
1_Notice technique		1_Coupleur rapide à bague bleue
		1_Coupleur rapide à bague rouge
	1_Sachet Visserie + joint	1 joint caoutchouc bleu 3/4"
		3 vis inox . Ø5,5x 37
		3 chevilles S7
Dimensions du carton : Long = 800mm, larg : 400mm, Hauteur : 170mm Poids = 7 Kg (avec tuyau de 25m+lance de 60cm)		



© Toute reproduction même partielle est formellement interdite

UTILISATION

- 1) Ouvrir la vanne d'entrée d'eau "A"
- 2) Appuyer sur le levier "B" de la poignée de pulvérisation.
- 3) Attendre quelques secondes la montée du produit dans la ligne d'aspiration.
- 4) Fermer la vanne d'entrée d'eau "A" après utilisation.

ATTENTION

- L** Toujours diriger la lance ou le pistolet vers les surfaces à traiter.
- L** NE JAMAIS diriger la lance ou le pistolet en direction des personnes, animaux, ou plantes.
- L** Attendre quelques secondes la formation du mélange eau + détergent.
- L** Toujours fermer la vanne d'entrée d'eau après utilisation.

MAINTENANCE


La CENTRALE n'aspire pas le produit.

- 1° Vérifier la pression du réseau d'eau (minimum : 2 bars, maximum : 6 bars)
- 2° Vérifier que le joint filtre ne soit pas encrassé ou entartré. (Nettoyer ou remplacer)
- 3° Vérifier que la crépine de la ligne d'aspiration est bien immergée dans le produit, et que le tuyau n'est pas pincé, plié, ou bouché.
- 4° Vérifier que la buse de dilution ne soit pas bouchée. (Nettoyer ou remplacer)
- 5° Vérifier que la crépine de la ligne d'aspiration ne soit pas encrassée. (Nettoyer ou remplacer)
- 6° Vérifier que la poignée de pulvérisation ne soit pas encrassée ou entartrée. (Nettoyer ou remplacer)
- 7° Vérifier que la buse à jet plat en bout de lance ne soit pas encrassée ou entartrée. (Nettoyer ou remplacer)
- 8° Vérifier que l'injecteur du venturi ne soit pas encrassé ou entartré. (Nettoyer ou remplacer)


Le bidon de produit se remplit d'eau.

- 9° Vérifier que le clapet anti retour ne soit pas encrassé ou entartré. (Nettoyer ou remplacer)

NETTOYAGE DU CLAPET



NETTOYAGE du JOINT FILTRE



NETTOYAGE ou REMPLACEMENT de l'injecteur jaune du Venturi

Hydraulique "PULV 6.15" référence : LB10.HP615

